



**METO®**  
Classic L



**METO®**  
Classic XL



**METO®**  
Classic XL  
Giant



**METO®**

your retail label expert


**ETAPE 1**  
Ouvrir le capot frontal amovible et appuyer sur la poignée.



**ETAPE 2**  
Enlever le rouleau encreur usagé et placer le nouveau rouleau encreur.



**ETAPE 3**  
Insérer le nouveau rouleau encreur dans les ergots du support.



**ETAPE 4**  
Relâcher la poignée et reclipser le capot frontal.



**ETAPE 5**  
Tirer les molettes et tourner pour sélectionner les caractères.



**ETAPE 6**  
Pousser les molettes pour les mettre en position d'origine avant d'imprimer.



[www.meto.com](http://www.meto.com)  
Visit us on  
Youtube

**METO**<sup>®</sup>

your retail label expert



**METO**<sup>®</sup>  
Classic L

**METO**<sup>®</sup>  
Classic XL

**METO**<sup>®</sup>  
Classic XL  
Giant

ETAPE 1  
Insérer le rouleau d'étiquettes par le haut.



ETAPE 2  
Ouvrir la porte en tirant sur les ergots latéraux.



ETAPE 3  
Tirer 20 cm du rouleau d'étiquettes et insérer les étiquettes dans le canal de chargement.




ETAPE 4  
Fermer la porte de l'appareil.



ETAPE 5  
Insérer les étiquettes dans l'unité d'entraînement.



ETAPE 6  
Appuyer plusieurs fois sur la poignée, le rouleau d'étiquettes devient visible contre la poignée.



[www.meto.com](http://www.meto.com)  
Visit us on  
Youtube